No.E-135 B

### サービスシート

■ 対象機種:マルチレバー搭載機

#### マルチレバー使用時のご注意

エンジンを停止せずにマルチレバー切換え操作をしたため、フロントが 予期せぬ動作をして重大事故が発生しました。

使い慣れたレバー操作で運転できるマルチレバーは、使い方を誤ると重 大な事故につながります。

取扱説明書と注意銘板に従ってマルチレバーの正しい取扱いと管理をお 願いいたします。



## **⑤**日立建機株式会社

#### パターン変更時は必ずエンジンを停止してください



エンジンを停止せずにパターン変更を行うと、 作業機が予期せぬ動きをする場合があり、危険 ですので絶対に行わないでください。

しかもこの現象は「操作レバー中立」「ロックレバーを上げた状態(操作レバーロック状態)」でも発生することがありますので、必ずエンジンを停止してください。

なお、マルチレバーは所定の位置に確実に設 定してください。

#### 安全のためマルチレバーの管理を徹底してください

- ■知らないうちにパターンを変更され ないように、マルチレバーの管理担 当者を決めてください。
- ■パターン変更は管理者が行ってくだ さい。
- ■パターンを変更した時は、運転室の 操作銘板をパターンに合ったものに 入れ替えてください。
- ■パターン変更後は管理者がオペレー タに操作方法を指導してください。
- ■エンジンの始動は周囲の安全を確認 し、注意を促すためにホーンを鳴ら してください。
- ■運転開始の前に操作レバーをゆっく りと動かし、操作パターンの確認を 実施してください。







# **②**日立建機株式会社

東京都文京区後楽2-5-1 〒112-8563 カスタマーサポート事業部 **☎**(03)3830-8041